

入退場レーザーセンサー

おだけ ガードマン

センサーで 守る安全 得られる安心



主な特長

- 検知距離は最長9m
広い現場出入口や、市街地などの道幅が広い場所でも対応可能です。
- 本体1台のみで方向検知も可能
本体にセンサー2台を搭載し、本体のみで方向判別を可能としました。
- 反射板が不要
センサー対面の反射板が不要です。環境を選ばず、設置も簡単です。



おだけガードマンの4つのおすすめポイント

Point 1

簡単設置




三角コーンに被せるだけ!

三角コーンへ被せるだけで設置完了。バッテリーは充電式(単三/単一)とソーラーパネル式をご用意。電源確保も不要です。

Point 2

簡単設定



専門業者の工事不要!

本体スイッチで検知エリア(下限~上限)の設定が可能。誰でも簡単に設定できます。

Point 3

リモコンで警報ON/OFF



遠く離れたガードマンから警報可能!

小型リモコンで警報機のON/OFFが可能。遠い場所から注意喚起が出来ます。

Point 4

外部機器へ接続



様々な現場環境に対応!

電光表示板などの外部機器へ接続することが可能です。環境に合わせた注意喚起を行えます。

[High Speed仕様あり] 道路を高速に通過する車両の検知が可能です。センサー検知距離は20m。現場出場の車両に対して注意喚起を行う場合は本仕様をご利用ください。

見逃せない! 便利な機能

- センサーと警報機の通信距離は最長500m
広大な現場や山の中の現場でも活用できます。
- センサーからの検知距離をコントローラーの7セグLEDで表示します。
- センサー、警報機、リモコンは複数台で利用可能です。
- 警報音の変更、外部機器の接続など、ご使用環境に合わせて設定可能です。

外部機器との接続など、現場環境に合わせたカスタマイズが可能です。レンタル機の取り扱いもしております。ご不明な点、ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。



コーンに被せて置くだけ!
専門業者の工事不要!

音と光で警告!
ガードマンを強力サポート!

一目でわかるスイッチパネル!
エリア・方向も簡単設定!

構成機器

標準仕様

High Speed仕様

コントローラー (センサー付)  型式 VTS-SCS-01	バッテリーボックス 単三×4本(単一仕様あり)  型式 VTS-SBB-01 (単一 VTS-SBB-02)	ソーラーパネル (バッテリー内蔵)  型式 VTS-SSB-01	コントローラー  型式 VTS-HMC-01	センサー  型式 VTS-HSS-01
警報機(マグネット付)  型式 VTS-SAL-01	警報機ACアダプター 設置金具  型式 VTS-SAL-02 型式 VTS-SAL-03	リモコン  型式 VTS-SRC-01	センサーケーブル(5m)  型式 VTS-HSL-01	電源ケーブル(5m)  型式 VTS-HSL-02

主な仕様

センサー部	
検知距離	1m~9m(High Speed仕様: 1m~20m) ※エリア設定可能
検知方向	左・右・両方向
投光用光源	赤外LED
設定項目	電源・検知距離(上限・下限)・検知方向
無線通信距離	見通し500m ※ご使用環境による
無線周波数	426MHz帯
電源電圧	DC12V
外形寸法	161(W)×335.6(D)×114(H)mm ※金具含む、バッテリー含まず

警報部	
警報音声	車が通ります、ご注意ください。 ※変更可能
音圧レベル	100dB ※調節可能
電源電圧	AC100V(ACアダプター)
外形寸法	200(W)×131.5(D)×301(H)mm ※マグネット含む、ケーブル含まず

リモコン	
操作	警報 ON/OFF
無線通信距離	見通し200m ※ご使用環境による
外形寸法	63(W)×31(D)×12(H)mm ※アンテナ含まず