

通信式ロードマーカ― シンクライン

製品同士が2.4GHz
通信により同期/流動
動作可能

天面に赤色LED4灯。側面
に赤色LED16灯搭載。



車線規制時に流動モードで使用することで通行車両に
通行速度を意識させ、渋滞リスクを軽減。



マグネット取付例



コーン内照取付例



ワイヤーフック取付例

仕様

| | |
|--------|---|
| LED数 | 天面：赤色 LED × 4灯 側面：赤色 LED × 16灯 |
| 点滅動作 | モード1：同期点滅 モード2：高速流動 モード3：低速流動 モード4：フラッシュ点滅（同期） |
| 連続動作時間 | 60 時間以上 |
| 通信距離 | 路面設置時：20m / カラーコーン設置時：40m |
| 付属品 | キャリーケース×1 / ワイヤーフック×5 / USBハブ×1 |




QRコードを読み込んで動画をご確認ください。
点滅イメージ（4モード）をご覧いただけます。

点滅モード


モード1：同期点滅



モード2：高速流動



モード3：低速流動



モード4：フラッシュ点滅（同期）

